



Shortcuts für KM-Gaming K-GK1 Tastatur

- Seitenbeleuchtung einstellen und ein- ausschalten: "FN" Taste + die Taste rechts daneben ("Rechter-Mausklick-Taste")
- Windows Taste sperren (leuchtet dann): "FN" Taste + "Windows" Taste
- Farbe der Windows Taste einstellen: "FN" Taste + "Rollen" Taste
- Tastenbeleuchtung anstellen: "FN" Taste + "ESC" Taste
- Tastenbeleuchtung ausstellen: "FN" Taste + "DRUCK" Taste
- Beleuchtungsmodi durchschalten: "FN" Taste + "EINFG" Taste
- Beleuchtungsvariante des ausgewählten Modus durchschalten: "FN" Taste + "ENTF" Taste
- Helligkeit erhöhen: "FN" Taste + "Pfeil nach oben" Taste
- Helligkeit reduzieren: "FN" Taste + "Pfeil nach unten" Taste
- Geschwindigkeit des Beleuchtungseffekt erhöhen: "FN" Taste + "Pfeil nach rechts" Taste
- Geschwindigkeit des Beleuchtungseffekt reduzieren: "FN" Taste + "Pfeil nach links" Taste
- Selbstdefinierte Beleuchtung Variante 1 abrufen: "FN" Taste + "1 (G1)" Taste
- Selbstdefinierte Beleuchtung Variante 2 abrufen: "FN" Taste + "2 (G2)" Taste
- Selbstdefinierte Beleuchtung Variante 3 abrufen: "FN" Taste + "3 (G3)" Taste
- Selbstdefinierte Beleuchtung Variante 4 abrufen: "FN" Taste + "4 (G4)" Taste
- Selbstdefinierte Beleuchtung Variante 5 abrufen: "FN" Taste + "5 (G5)" Taste
- "Arbeitsplatz" aufrufen: FN" Taste + "F1" Taste
- "Explorer" aufrufen: FN" Taste + "F2" Taste
- "Taschenrechner" aufrufen: FN" Taste + "F3" Taste
- "Headseteinstellungen": "FN" Taste + "F4" Taste
- "Liedtrack zurück": "FN" Taste + "F5" Taste
- "Liedtrack vor": "FN" Taste + "F6" Taste
- "Start / Pause": FN" Taste + "F7" Taste
- "Stop": FN" Taste + "F8" Taste
- Lautsprecher mute: "FN" Taste + "F9" Taste
- Leiser: "FN" Taste + "F10" Taste
- Lauter: "FN" Taste + "F11" Taste
- Tastatur sperren: "FN" Taste + "F12" Taste